



Scan to PC

富士施樂『八達通』自助影印服務使用指示
FUJI XEROX Octopus Self Copy Service Operation


1 選取傳送的電腦 Select the Destination PC



I. 在影印機主畫面選取【掃描 (PC儲存)】
Select [Scan to PC] on the Menu of the Copier




II. 於畫面左方選取【電話簿】
Tap [Address Book] from the Left hand side menu




III. 選取適合的電腦號碼後按【關閉】
Select the destination PC number and Tap [Close]


2 掃描設定 Scan Setting



A. 設定掃描色彩
Select Scan Color



B. 設定掃描頁數
Select Scan page




C. 設定掃描印出檔案格式
Select Scan type

3 開始掃描並傳送文件 Start Scanning and send to PC



I. 按開始鍵進行掃描
Press Start to scan



IIa. 如果已掃描至最後一頁，可按【傳送】進行傳送
Press [Send] if the last original have been scan
IIb. 如果仍需要進行掃描，可按【有下一張原稿】繼續進行掃描
Press [Next Original] to scan next copy



III. 或可按開始鍵進行傳送
Or press start to send to PC

4 在電腦上收取文件 Received file on PC

在傳送電腦的桌面中，可以在文件夾【Scan】中找到所掃描的文件
Scan file can be found in the folder "Scan" on Desktop

