Сору

1

2

3

富士施樂『八達通』自助影印服務使用指示 FUJI XEROX Octopus Self Copy Service Operation

請先插入八達通卡 Insert Octopus Card for Copying



 A. 在八達通收費器中選取【八達 通付款】
 Select [Use Octopus] on Octopus Processor



 II. 於機身右邊插入八達通卡並在 收費器上按【繼續】
 Insert Octopus card and click
 [Confirm] on Octopus Processor



FUJI Xerox 🌒

 III. 當收費器顯示八達通卡的可用 結餘後,便可開始影印。
 Octopus Processor will show the Available Balance

開始影印文件 Making Copy

- 在影印機主畫面選取【複印】
 Select [Copy] on the Menu of the Copier
- II. 打開影印機蓋 Open cover 或 or 放入原稿 (如用入紙器原稿正面請向上放)
 Place Original (put the original face up at the feeder)
- III. 用數字鍵輸入影印數量 Input no. of copy
- Ⅳ. 選擇單面或雙面 Select 1 or 2 Sided Copying
- V. 按開始鍵進行影印 Press Start to copy

Сору				
uest Use a valid card.				E II Sto
0	Сору		Reset	Start
Quantity	1	2	3	
1	4	5	6	
	7	8	9	
		0	×	
Output Color				
2 Sided Copying				1→1 Sided

影印完畢後,請取回八達通卡 Remove Octopus card after copying



 A. 在八達通收費器中選取【完成影印】
 Select [Finish Copying] on Octopus Processor



 II. 在八達通收費器中選取【確 定】
 Select [Confirm] on Octopus Processor



III. 取回八達通卡 Remove Octopus card