



Scan to PC

富士施樂『八達通』自助影印服務使用指示
 FUJI XEROX Octopus Self Copy Service Operation


1 選取傳送的電腦 Select the Destination PC



I. 在影印機主畫面選取【掃描】
 Select [Scan] on the Menu of the Copier




III. 選取適合的電腦號碼後按【確認】
 Select the destination PC number and Tap [OK]



III. 如果聯絡人沒有彈出，請在主畫面按【重設】
 Tap [Reset] on the Menu of the Copier if Contacts not show

2 掃描設定 Scan Setting



A. 設定掃描色彩
 Select Scan Color

B. 設定掃描頁數
 Select Scan page

3 開始掃描並傳送文件 Start Scanning and send to PC



I. 按開始鍵進行掃描
 Press Start to scan



IIa. 如果已掃描至最後一頁，可按【傳送】進行傳送
 Press [Send (Last Original)] if the last original have been scan

IIb. 如果仍需要進行掃描，可按【有下一張原稿】繼續進行掃描
 Press [Scan Next Original] to scan next copy

4 在電腦上收取文件 Received file on PC

在傳送電腦的桌面中，可以在文件夾【Scan】中找到所掃描的文件
 Scan file can be found in the folder "Scan" on Desktop

